

PONORA

Note

Quick Start Guide

EN | DE | FR | NL | ES



*Scan QR code for app &
multi-language manual*

Model: PNRN1

www.ponora.ai
support@ponora.ai

Ponora International GmbH
Hammfelddamm 4A, 41460 Neuss, Germany

English

1 Charge the Device

Connect the magnetic charging cable (USB-C, 5 V/0.5 A). Or use Qi-compatible wireless chargers.

Full charge: approx. 120 min.

2 Download the App

Download the APP by scanning the QR code on the homepage. Or search "Ponora Note" on App Store (iOS) or Google Play (Android).

3 Power On & Pair

Short-press the recording button. Red/white LED flashing = ready to pair. Open app to bind.

4 Start Recording

Long-press 1.5 sec. Feel 1 vibration + blue LED on = recording in progress.

5 Mark Important Moments

Short-press during recording (blue LED flickers briefly) to tag a key moment.

6 Stop Recording

Long-press 1.5 sec. Feel 2 vibrations + blue LED off = recording saved.

7 Export Recordings

Enable Bluetooth & Wi-Fi. Open Ponora Note app and sync recordings to your phone.

LED: Red flash = battery <10% | White flash = battery ≥10% | Green flash = charging | Green solid = fully charged

⚠ Always obtain consent from all parties before recording. Unauthorised recording may be illegal.

Deutsch

1 **Gerät aufladen**

Magnetisches Ladekabel anschließen (USB-C, 5 V/0,5 A).
Alternativ: Qi-kompatibles Ladegerät verwenden.
Vollständige Ladung: ca. 120 Min.

2 **App herunterladen**

App herunterladen, indem Sie den QR-Code auf der Titelseite scannen. Oder im App Store (iOS) / Google Play (Android) nach „Ponora Note“ suchen.

3 **Einschalten & Verbinden**

Aufnahmetaste kurz drücken. Rotes/weißes Blinken = bereit. App öffnen und Gerät verbinden.

4 **Aufnahme starten**

1,5 Sek. gedrückt halten. 1 Vibration + blaues Licht = Aufnahme läuft.

5 **Momente markieren**

Während der Aufnahme kurz drücken (blaues Licht erlischt kurz) = Markierung gesetzt.

6 **Aufnahme beenden**

1,5 Sek. gedrückt halten. 2 Vibrationen + blaues Licht erlischt = Aufnahme gespeichert.

7 **Aufnahmen exportieren**

Bluetooth & WLAN aktivieren. Ponora Note App öffnen und Aufnahmen synchronisieren.

LED: Rotes Blinken = Akku <10% | Weißes Blinken = Akku ≥10% | Grünes Blinken = lädt | Grün dauerhaft = voll

⚠ Aufnahmen ohne Einwilligung können strafbar sein. Stets ausdrückliche Zustimmung aller Beteiligten einholen.

Français

1 Charger l'appareil

Connecter le câble magnétique (USB-C, 5 V/0,5 A). Ou utiliser un chargeur sans fil compatible Qi.
Charge complète : env. 120 min.

2 Télécharger l'app

Téléchargez l'app en scannant le QR code en page de couverture. Ou rechercher « Ponora Note » sur l'App Store (iOS) ou Google Play (Android).

3 Allumer & Associer

Appuyer brièvement sur le bouton. LED rouge/blanche clignotante = prêt. Ouvrir l'app pour associer.

4 Démarrer l'enregistrement

Maintenir 1,5 sec. 1 vibration + lumière bleue = enregistrement en cours.

5 Marquer des moments

Appuyer brièvement pendant l'enregistrement (lumière bleue clignote) = moment marqué.

6 Arrêter l'enregistrement

Maintenir 1,5 sec. 2 vibrations + lumière bleue éteinte = enregistrement sauvegardé.

7 Exporter

Activer Bluetooth & Wi-Fi. Ouvrir l'app Ponora Note et synchroniser les enregistrements.

LED : Rouge = batterie <10% | Blanc = batterie ≥10% | Vert clignotant = charge | Vert fixe = chargé

⚠ Enregistrer sans consentement peut être illégal. Obtenez toujours le consentement explicite de toutes les parties.

Nederlands

1 Opladen

Magnetische oplaadkabel aansluiten (USB-C, 5 V/0,5 A).
Of gebruik een Qi-compatibele draadloze oplader.
Volledig opladen: ca. 120 min.

2 App downloaden

Download de app door de QR-code op de voorpagina te scannen. Of zoek "Ponora Note" in de App Store (iOS) of Google Play (Android).

3 Inschakelen & Koppelen

Kort op de opnameknop drukken. Rood/wit knipperend LED = gereed. App openen en koppelen.

4 Opname starten

1,5 sec ingedrukt houden. 1 trilling + blauw licht aan = opname bezig.

5 Momenten markeren

Kort drukken tijdens opname (blauw licht knippert even) = markering in de app.

6 Opname stoppen

1,5 sec ingedrukt houden. 2 trillingen + blauw licht uit = opname opgeslagen.

7 Opnames exporteren

Bluetooth & Wi-Fi inschakelen. Ponora Note-app openen en opnames synchroniseren.

LED: Rood = batterij <10% | Wit = batterij ≥10% | Groen knipperend = opladen | Groen continu = vol

⚠ Opnemen zonder toestemming kan illegaal zijn. Verkrijg altijd uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen.

Español

1 Cargar el dispositivo

Conectar el cable magnético (USB-C, 5 V/0,5 A). O utilice cargadores inalámbricos compatibles con Qi.
Carga completa: aprox. 120 min.

2 Descargar la app

Descargue la app escaneando el código QR de la portada. O busque «Ponora Note» en App Store (iOS) o Google Play (Android).

3 Encender & Vincular

Pulsar brevemente el botón de grabación. LED rojo/blanco parpadeando = listo. Abrir app para vincular.

4 Iniciar grabación

Mantener pulsado 1,5 seg. 1 vibración + luz azul encendida = grabación en curso.

5 Marcar momentos

Pulsar brevemente durante grabación (luz azul parpadea) = momento marcado en app.

6 Detener grabación

Mantener 1,5 seg. 2 vibraciones + luz azul apagada = grabación guardada.

7 Exportar grabaciones

Activar Bluetooth & Wi-Fi. Abrir app Ponora Note y sincronizar grabaciones.

LED: Rojo = batería <10% | Blanco = batería ≥10% | Verde parpadeo = cargando | Verde fijo = cargado

⚠ Grabar sin consentimiento puede ser ilegal. Obtenga siempre el consentimiento explícito de todas las partes.